


ULTRA
Gourmet Ice™

ULTRA-2

拆箱装机



BUNN®

© 2001 Bunn-O-Matic Corporation. All rights reserved. Confidential material.

The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide

BUNN 雪泥机



首先要确认收货，收到两个货箱

BUNN 雪泥机



大箱外箱名称



小箱外箱名称-在此小箱外另外加贴此箱内物件清单，请在拆箱时核对，有问题请第一时间沟通

BUNN 雪泥机



打开大箱

BUNN 雪泥机



拿走上面的保护纸板后

BUNN 雪泥机



机器的说明书在这个大箱内

BUNN 雪泥机



机器重量 6 2 公斤，请注意抬稳，而且只能抬机器底座

BUNN 雪泥机




将机器平稳地放在台面上，并调节机器的底脚，使机器水平放置

BUNN 雪泥机



未开封的机器，原厂不配电源插头，请按 B K 工程要求接上符合要求的插头

BUNN 雪泥机



机器离后面墙面必须有**16**厘米的距离

BUNN 雪泥机




拆下左右两个制冷缸的撑架 (此撑架很重要,以后存储机器时要用,**BK**餐厅主管要保存好以备后用)

BUNN 雪泥机



用清洁柔软的布清洁制冷缸

BUNN 雪泥机



拆开小箱

BUNN 雪泥机



小箱中包括:2个料缸,2个灯箱,2个旋转刮刀,6个密封件,1个接水盘


BUNN 雪泥机



拿出密封件清洗干净

BUNN 雪泥机

安装示意步骤：一



先装入制冷缸的密封圈

BUNN 雪泥机


安装示意步骤：二



再套上转轴密封圈

BUNN 雪泥机


安装示意步骤：三



将旋转刮刀按图示方向装入制冷缸,注意有角度的,要使刮刀嵌入轴承,并压紧,

BUNN 雪泥机

安装示意步骤：四



将料桶清洗并擦干

BUNN 雪泥机

安装示意步骤：五



将出料龙头装在料缸上,并将轴套插入料缸上

BUNN 雪泥机

安装示意步骤：六




将料缸安装到制冷鼓,往里推到位置上,并向下压,直到就位扣锁住料缸

BUNN 雪泥机



BUNN 雪泥机

安装示意步骤：七



拧松在机器底部的压缩机固定螺栓

BUNN 雪泥机

安装示意步骤：八



装上灯箱并盖紧,然后将灯线插入机器上的插孔

BUNN 雪泥机

安装示意步骤：九



插入接水盘

BUNN 雪泥机



整机安装完毕